

Comando sem fios Instruções

Armar Presente

Pressione para armar o sistema quando está dentro da propriedade.

Se for programado inicialmente irá activar o r/chão quando está no 1º andar.

Desarmar

Pressione para desarmar o sistema.

Não necessita de usar o painel quando desarma o sistema com o comando.



Armar Ausente

Pressione para armar o sistema quando saí. Todas as zonas serão armadas. Deverá ouvir um beep.

Panico

Pressione continuamente por 4 segundos para enviar uma notificação de emergência para a nossa central de monitorização IBC. O seu alarme será activado e vai emitir um som. O LED vermelho indica que o sinal foi enviado.

CONTACTO DE EMERGÊNCIA:

(+351) 911 100 500 / 707 911 911